

Схема сборки комплекса «Проша»

Перечень комплектующих:

- основание;
- домик;
- лесенка;
- средняя полка;
- язычок;
- гамак;
- лежанка;
- столб 40 см. (2 шт.);
- столб 102 см. (2 шт.);
- столб 26 см. (2 шт.);
- столб 60 см. (3 шт.);
- столб 27,5 см.;
- столб 28 см.

1. В лежанку вкрутите три столба 60 см. и один столб 27,5 см.
2. К последнему приложите гамак. Через отверстие в ушке гамака пропустите столбик 28 см. с длинной шпилькой и плотно его вкрутите.
3. Приложите среднюю полку. Через сквозные отверстия пропустите два столба 102 см. с одной стороны, и два столба 26 см. с другой стороны.
4. В пол домика вкрутите два столба 40 см. и зафиксируйте лесенку. На этом этапе не нужно туго затягивать болты от лесенки, достаточно слегка надвинуть.
5. Сопоставьте отверстия в крыше домика с короткими столбами, закрепите с помощью болтов.
6. Сопоставьте отверстия в основании с длинными столбами, столбами и лесенкой под домиком и закрепите с помощью болтов. Теперь можно плотно закрутить все болты, в том числе в верхней части лесенки.
7. Закрепите «язычок» и подвесьте шарик.



*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса,
пожалуйста, напишите нам
info@pushok-spb.ru*

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т.к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.