

Для бетонных стен

Для Гамака к стене саморезы + дюбель.

Либо шуруп-шпилька м8 + дюбель под нее (длина самореза не менее 4 см).

1. Разметьте на стене отметки равные отметкам для крепления гамака.
2. Просверлите отверстие в стене, соответствующее дюбелю.
3. Забейте дюбель и вкрутите саморез (шляпка самореза должна торчать из стены не менее 5 мм).
4. Повесьте гамак на стену, используя крепления на гамаке.

Для гипрочных стен

Для крепления Гамака к стене Саморез + Дюбель для гипсокартона (длина резьбы не менее 4 см).

1. Разметьте на стене отметки равные отметкам для крепления гамака.
2. Просверлите отверстие в стене, соответствующее дюбелю.
3. Вставьте дюбель и вкрутите (шляпка самореза должна торчать из стены не менее 5 мм).
4. Повесьте гамак на стену, используя крепления на гамаке.