

## Схема сборки комплекса «Деруша»

Видео-инструкция доступна по ссылке на YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=AND-fE9J7VY>

Перечень комплектующих:

- основание;
- домик;
- овальная площадка;
- верхняя лежанка;
- столбик 17 см (3 шт.);
- столбик 70 см (2 шт.);
- столбик 97 см (2 шт.);
- столбик 29 см (1 шт.);
- столбик 25 см (1 шт.).

*Болты, необходимые для сборки комплекса, вкручены в столбы. Предварительно необходимо их выкрутить.*

1. В овальную лежанку вкрутите два самых длинных столба с одной стороны и короткий столб с другой стороны.
2. В полочку вкрутите два столба средней длины с одной стороны.
3. Сопоставьте сквозное отверстие в полке с коротким столбиком под верхней лежанкой пропустите через отверстие столб с длинной шпилькой, обязательно придерживайте полку в плоскости параллельной полу, шпилька должна войти в столб ровно без уклона.
4. Придерживая полку аккуратно накрутите домик со стороны крыши, где имеется одно отверстие в ковролине.
5. В основание домика вкрутите три одинаковых коротких столбика.
6. Сопоставьте основание с длинными столбами по бокам и короткими и короткими столбами в центре и зафиксируйте с помощью болтов.
7. При помощи мебельных ножек отрегулируйте горизонтальное положение основания.

*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам*

*[info@pushok-spb.ru](mailto:info@pushok-spb.ru)*

**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

