Схема сборки комплекса «Бобоша»

Перечень комплектующих:

- основание;
- домик;
- овальная полка;
- овальная лежанка;
- труба;
- гамак;
- столбик 17 см. (3 шт.);

- ковролиновые столбы (3 шт.);
- столб 101 см. (2 шт.);
- столб 97 см.;
- столб 130 см.;
- столб 28,5 см.;
- столб 26,5 см.

Болты, необходимые для сборки комплекса, вкручены в столбы. Предварительно необходимо их выкрутить.

- 1. В овальную лежанку вкрутите столб 26,5 см. со стороны «входа» в лежанку. С другой стороны вкрутите столбы 130 см. и столбик 28,5 см.
- 2. К последнему столбу приложите гамак. Через отверстие в ушке гамака пропустите столб 97 см. с длинной шпилькой и плотно его вкрутите.
- 3. В полочку вкрутите два столба 97 см. Третье отверстие сопоставьте с центральным столбом. Пропустите ковролиновый столбик с длинной шпилькой через сквозное отверстие и плотно его вкрутите.
- 4. В трубу вкрутите два других ковролиновых столбика. Верхнюю часть трубы совместите с центральным столбом и закрепите с помощью болта.
- 5. А пол домика вкрутите три столбика 17 см.
- 6. Сопоставьте центральные столбы под трубой с отверстиями в крыше домика, а также боковые и центральные нижние столбы с отверстиями в основании и закрепите с помощью болтов.

Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам info@pushok-spb.ru



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.