

Схема сборки комплекса «Блуша»

Видео-инструкция доступна по ссылке на YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=afy-y1PsD8c&t=9s>

Перечень комплектующих:

- основание;
- домик;
- труба;
- средняя «Г-образная» полочка;
- овальная лежанка;
- круглая лежанка;
- гамак (2 шт.);
- наклонная горка-когтеточка;
- столбик 50 см. с короткой шпилькой (2 шт.);
- столбик 30 см. с длинной шпилькой (1 шт.);
- столбик 15,5 см. с короткой шпилькой (1 шт.);
- столбик 28,5 см. с короткой шпилькой (1 шт.);
- столбик 97 см. с длинной шпилькой (1 шт.);
- столбик 130 см. с короткой шпилькой (1 шт.);
- столбик 26,5 см. с короткой шпилькой (1 шт.);
- столбик 101 см. с длинной шпилькой (2 шт.);
- ковролиновый столбик 10 см. (2 шт.);
- ковролиновый столбик 12 см. с длинной шпилькой (1 шт.);
- ковролиновый столбик 17 см. (3 шт.).

Болты, необходимые для крепления наклонной горки собраны в пленку и примотаны к самой горке.

Болты, необходимые для сборки комплекса, вкручены в столбы. Предварительно необходимо их выкрутить.

1. Возьмите круглую лежанку. В ней имеется четыре отверстия. Центральное отверстие понадобится для крепления каната в конце сборки, сейчас в него не нужно вкручивать столбы. Остальные три отверстия расположены следующим образом: два отверстия с одной стороны и одно отверстие – с другой стороны. В последнее необходимо вкрутить один из двух одинаковых столбов высотой 50 см. Предварительно сверьте эти столбы на предмет диаметра отверстия внизу столба. В одиночное отверстие вкрутите столб с более узким отверстием. С другой стороны в одно из отверстий вкрутите второй столб высотой 50 см. и короткий столбик высотой 15 см.

2. К короткому столбу приложите гамак. Через отверстие в «ушке» гамака пропустите столб высотой 30 см. с длинной шпилькой и вкрутите его в предыдущий столб. Придерживайте гамак в плоскости, параллельной полу. Шпилька должна войти в столбик ровно, без уклона.

3. Возьмите овальную лежанку. С одной стороны вкрутите в нее в одно из двух отверстий вкрутите столб высотой 28,5 см. Приложите к нему гамак и через ушко гамака пропустите столб высотой 97 см. с длинной шпилькой и вкрутите его в предыдущий столб. Следите за тем, чтобы гамак оставался в плоскости, параллельной полу. Шпилька должна войти в столбик ровно, без уклона.

В соседнее отверстие вкрутите самый длинный столб из всего комплекта.

В третье отверстие вкрутите столб высотой 26 см.

4. Возьмите площадку многоугольной формы. Ранее собранную часть комплекса сопоставьте с площадкой таким образом, чтобы три сквозных отверстия совпали с тремя столбами. Через два крайних отверстия пропустите два одинаковых длинных столба. При этом сначала наживите оба столба, а уже затем вкрутите их туго в предыдущие столбы. Придерживайте полку в горизонтальном положении. Шпильки должны войти в столбы ровно, без уклона.

5. Третий столб фиксируем к полке с помощью болта.

6. Ранее собранную часть комплекта приложите к площадке. Возьмите короткий столбик с длинной шпилькой и пропустите ее через сквозное отверстие в площадке. Вкрутите в верхний столб.

Возьмите трубу. В ней Вы найдете две отверстия в нижней части трубы и одно отверстие с противоположной стороны. Сопоставьте его с коротким столбом и зафиксируйте с помощью болта. Снизу в трубу вкручиваем два коротких ковровых столбика.

7. Возьмите домик и сопоставьте отверстия в крыше домика со столбами под трубой и зафиксируйте с помощью болтов. В пол домика вкрутите три короткие ковровые ножки.

8. Возьмите наклонную горку и болты, предназначенные для ее крепления. Приложите горку к средней площадке той стороной, в которой имеются сквозные отверстия. Пропустите через них короткие болты. На этом этапе сборки не нужно крепко затягивать болты, достаточно слегка наживить горку.

9. Сопоставьте основание комплекса с длинными столбами справа и слева, с центральными столбиками и с горкой. Предварительно наживите все болты. Убедитесь, что все они свободно вкручиваются, а затем туго затяните все болты, в том числе и в верхней части горки.

Надавите и вкрутите крючок с шариком в любое место, подвести шарик.

Вкрутите шайбу с канатом в отверстие под верхней лежанкой.

*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекта, пожалуйста, напишите нам
info@pushok-spb.ru*

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

