

Схема сборки комплекса «Неся»

Видео-инструкция доступна по ссылке на YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=xwe1qDtMvLA>

Перечень комплектующих:

- основание;
- домик;
- верхняя площадка;
- столбик 17 см (3 шт.);
- столбик 95,5 см (2 шт.);
- столбик 55 см (1 шт.).

Болты, необходимые для сборки комплекса, вкручены в столбы. Предварительно необходимо их выкрутить.

1. В овальную лежанку вкрутите два столба 95,5 см. с одной стороны и столб 55 см. с другой стороны.
2. Сопоставьте короткий столб с отверстием в крыше домика, закрепите с помощью болта.
3. В основание домика вкрутите три одинаковые короткие ножки.
4. Сопоставьте основание с двумя длинными столбами и тремя короткими ножками и зафиксируйте с помощью болтов.
5. При помощи мебельных ножек отрегулируйте горизонтальное положение основания.



*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса,
пожалуйста, напишите нам
info@pushok-spb.ru*

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.