

## Схема сборки комплекса «Сиричка»

Перечень комплектующих:

- основание;
- лесенка;
- полочка прямоугольная;
- полочка с вырезом;
- лежанка;
- домик;
- канатик;
- столб 50 см. (3 шт.);
- столб 40 см. (3 шт.);
- столб 65 см.;
- столб 63 см.

*Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы.*

*Предварительно необходимо их выкрутить.*

1. В пол домика вкрутите три столба 50 см.
2. В большую полочку вкрутите два столба 40 см. с одной стороны и столбик 63 см. с другой стороны.
3. Сопоставьте столбы 40 см. с отверстиями в крыше домика и закрепите с помощью болтов.
4. К боковому столбу приложите маленькую полочку. Через сквозное отверстие в ней пропустите столб 65 см. с длинной шпилькой и плотно его вкрутите.
5. Приставьте лесенку и закрепите ее к полке. На этом этапе не нужно плотно затягивать болты от лесенки, достаточно слегка наживить.
6. Сопоставьте столбы под домиком, боковой столб и лесенку с отверстиями в основании и закрепите с помощью болтов. Сейчас можно плотно закрутить все болты, в том числе и от лесенки.
7. Поставьте комплекс. Найдите в верхней полке сквозное отверстие и закрепите последний столб. Сверху накрутите лежанку.
8. Вкрутите канат.

*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам [info@pushok-spb.ru](mailto:info@pushok-spb.ru)*



**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.