

Схема сборки домика «Круглый со ступенькой»

Перечень комплектующих:

- домик;
- столбик джутовый;
- столбик меховой;
- площадка (2 шт. разного диаметра).

В крыше домика найдите две металлические гайки. Придерживая их снизу, аккуратно вкрутите два столбика. Сверху накрутите две площадки.



*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста,
напишите нам
info@pushok-spb.ru*

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.