

## Схема сборки домика «Круглый со ступенькой на ножках»

Перечень комплектующих:

- домик;
- основание;
- столбик 50 см.;
- столбик меховой 17 см. (4 шт.);
- площадка круглая (2 шт.).

1. В пол домика вкрутите три меховых столбика со шпилькой наверху и болтом внизу.
2. Сопоставьте отверстия в основании с этими столбами и закрепите с помощью болтов.
3. В крыше домика найдите две металлические гайки. Придерживая их снизу, аккуратно вкрутите длинный и короткий столбики.
4. Сверху на столбики накрутите площадки.



*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса,  
пожалуйста, напишите нам  
[info@pushok-spb.ru](mailto:info@pushok-spb.ru)*

**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.