

## Схема сборки домика «Угловой со ступенькой на ножках»

Перечень комплектующих:

- домик;
- основание;
- столбик джутовый;
- столбик меховой (5 шт.);
- площадки (2 шт. разной формы).

1. Модель поставляется в частично собранном виде.
2. В пол домика вкрутите три меховых столбика.
3. Сопоставьте отверстия в основании с этими столбиками и закрепите с помощью болтов.
4. В крыше домика найдите металлическую гайку. Придерживая ее снизу, аккуратно вкрутите столбик. Сверху на столбик накрутите треугольную площадку.

*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам [info@pushok-spb.ru](mailto:info@pushok-spb.ru)*



**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.