

Схема сборки домика «Избушка»

Перечень комплектующих:

- домик;
- столбик 50 см.;
- площадка.

1. В основании найдите металлическую гайку. Придерживая ее, аккуратно вкрутите столбик.
2. Сверху накрутите площадку.

Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам info@pushok-spb.ru



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.