

## Схема сборки домика «Избушка с тремя столбами»

Перечень комплектующих:

- домик;
- столбик с короткой шпилькой сверху и болтом снизу;
- Столбик с длинной шпилькой и болтом снизу;
- Столбик с короткой шпилькой и отверстием снизу;
- площадка (2 шт. разной формы).

*Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы.*

*Предварительно необходимо их выкрутить.*

1. В длинную площадку в отверстие с гайкой вкрутите столбик с короткой шпилькой и болтом снизу.
2. С другой стороны через сквозное отверстие пропустите столбик с длинной шпилькой.
3. Сопоставьте эти столбы с отверстиями в основании слева и справа от домика, зафиксируйте с помощью болтов.
4. На торчащую длинную шпильку накрутите столбик с отверстием снизу.
5. Сверху на него накрутите маленькую площадку.



*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам [info@pushok-spb.ru](mailto:info@pushok-spb.ru)*

**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.