

## Схема сборки когтеточки «Ромашка»



Перечень комплектующих:

- основание;
- средняя площадка в форме «цветочка»;
- верхняя круглая площадка;
- столбик (4 шт.).

1. В среднюю площадку вкрутите три одинаковых столбика (с вкрученными болтами снизу).

Сопоставьте эти столбы с отверстиями в основании и закрепите с помощью болтов.

2. В средней площадке в центре найдите гайку.

Придерживая ее снизу, аккуратно вкрутите последний столбик.

3. Сверху на него накрутите верхнюю площадку.

*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам [info@pushok-spb.ru](mailto:info@pushok-spb.ru)*

**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.