


Схема сборки комплекса «Милаша»

Перечень комплектующих:

- основание, домик, гамак
полочка овальная; лежанка овальная;
- ковролиновые столбики 17 см (3 шт.);
- столбик 70 см. с короткой шпилькой (2 шт.);
- столбик 70 см. с длинной шпилькой (2 шт.)
- столбики 24,5 см., 31 см., 34,5 см. (по 1 шт.)



**Болты, необходимые для сборки комплекса,
вкручены в столбы.**

Предварительно необходимо их выкрутить.

1. В овальную лежанку с одной стороны вкрутите два длинных столба (70 см.) с короткими шпильками. С другой стороны вкрутите столб 31 см.

2. К короткому столбу приложите гамак, через отверстие в ушке гамака пропустите столб 34,5 см. с длинной шпилькой и вкрутите его плотно в предыдущий столб. Обязательно придерживайте гамак, чтобы он оставался в плоскости параллельной полу. Шпилька должна войти в столб ровно, без уклона.

3. Приложите овальную полочку. Через сквозные отверстия пропустите два длинных столба (70 см.) с длинными шпильками и столб 24,5 см. с длинной шпилькой. Плотно вкрутите.

4. В основание овального домика вкрутите три короткие ковролиновые ножки.

5. Сопоставьте отверстия в основании с ножками под домиком, зафиксируйте с помощью болтов. Сопоставьте длинные боковые столбы с отверстиями в основании, а также средний столбик с отверстием в крыше домика, плотно зафиксируйте с помощью болтов.

*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам
info@pushok-spb.ru*

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Правила по эксплуатации

1. Рекомендуем к использованию данную модель для одной кошки весом до 8 кг.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей (солнечные лучи могут привести к выгоранию и порче структуры обивки).
3. Не допускайте попадания воды и иной влаги. Разместите комплекс в сухом помещении.
4. При перемещении комплекса не тяните его за столбы или другие элементы и не тащите по полу. Для перемещения необходимо приподнять конструкцию.
5. Надежно зафиксируйте конструкцию. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене.

Информация о гарантии

1. Гарантия распространяется на все крепления (болты, гайки, втулки в опорных столбах), а также на опорные столбы (в случае своевременной замены обмотки до момента повреждения самих опорных столбов). Гарантийный срок – 24 месяца с даты приобретения (получения) изделия (при сохранении сопроводительных документов / информации о заказе / электронного чека).
2. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, являющиеся расходными в процессе эксплуатации (обивка домиков/полок/лежанок и других элементов, обмотка столбиков, плетения лежанок/домиков), а также естественный износ изделий (порча внешнего вида изделия в связи с использованием изделия по назначению, а также под воздействием прямых солнечных лучей и других факторов).

При наступлении гарантийного случая:

1. Направьте на наш электронный адрес info@pushok-spb.ru письмо в свободной форме с описанием проблемы и приложениями (фото когтеточки/иной детали, скриншот из личного кабинета, подтверждающий дату выдачи заказа).
Для ускорения рассмотрения просим указать Ваш город, ФИО и контактный номер.
2. Мы рассмотрим ваше заявление и свяжемся с вами для урегулирования гарантийной ситуации.