


Схема сборки комплекса «Лунка»

Перечень комплектующих:

- основание
- полка сплошная
- полка с отверстием
- лежанка круглая – 2 шт.
- столб 65 см. – 3 шт.
- столб 50 см. – 4 шт. (два с длинными шпильками и два с короткими болтами)
- столб 30 см. – 1 шт.

Болты, необходимые для сборки комплекса, вкручены в столбы. Предварительно необходимо их выкрутить.



1. Сборка начинайте с полки с большим отверстием по центру. В ней три отверстия: два сквозных и одно с металлической гайкой внутри. В отверстие с гайкой вкрутите столб 50 см. с коротким болтом.
Через сквозные отверстия пропустите столбы 50 см. с длинными шпильками.
2. Приложите полочку. Через сквозные отверстия в ней пропустите три столба 65 см с длинными шпильками и плотно их вкрутите в предыдущие столбы.
3. Сопоставьте столбы в отверстиями в основании, закрепите с помощью болтов.
4. Поставьте комплекс на основание. На торчащие над верхней полкой шпильки накрутите оставшиеся столбы. Сверху на них накрутите лежанки.

Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам info@pushok-spb.ru

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Правила по эксплуатации

1. Рекомендуем к использованию данную модель для одной кошки весом до 5 кг.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей (солнечные лучи могут привести к выгоранию и порче структуры обивки).
3. Не допускайте попадания воды и иной влаги. Разместите комплекс в сухом помещении.
4. При перемещении комплекса не тяните его за столбы или другие элементы и не тащите по полу. Для перемещения необходимо приподнять конструкцию.
5. Надежно зафиксируйте конструкцию. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене.

Информация о гарантии

1. Гарантия распространяется на все крепления (болты, гайки, втулки в опорных столбах), а также на опорные столбы (в случае своевременной замены обмотки до момента повреждения самих опорных столбов). Гарантийный срок – 24 месяца с даты приобретения (получения) изделия (при сохранении сопроводительных документов / информации о заказе / электронного чека).
2. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, являющиеся расходными в процессе эксплуатации (обивка домиков/полок/лежанок и других элементов, обмотка столбиков, плетения лежанок/домиков), а также естественный износ изделий (порча внешнего вида изделия в связи с использованием изделия по назначению, а также под воздействием прямых солнечных лучей и других факторов).

При наступлении гарантийного случая:

1. Направьте на наш электронный адрес info@pushok-spb.ru письмо в свободной форме с описанием проблемы и приложениями (фото когтеточки/иной детали, скриншот из личного кабинета, подтверждающий дату выдачи заказа).
Для ускорения рассмотрения просим указать Ваш город, ФИО и контактный номер.
2. Мы рассмотрим ваше заявление и свяжемся с вами для урегулирования гарантийной ситуации.